

Comment désactiver la WiFi d'une Freebox V5

Vous l'aurez remarqué si vous êtes électrosensible : un mal de tête, une fatigue, La pensée qui devient lente. Est-ce l'ordinateur qui vous met dans cet état? Non, Simplement les émission WiFi du boîtier principal. Il faut un appareil de mesure pour en avoir la preuve.



-1- La Freebox V5 a trois émissions Wifi par défaut. Une seule peut être désactivé par la console d'administration. Inutile donc de chercher une solution logicielle. Free ne l'a pas prévue du dire même des techniciens de maintenance. La seule solution est d'enlever vous même le module WiFi.

Chère xxxxx,
Le signal wifi du boîtier ADSL destiné au boîtier HD ne peut pas être désactivé.
Merci de votre compréhension.
Cordialement,
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Service Mailer Free

-2- La freebox V5 est fermée par 6 crochets plastique et une vis. La vis est sous l'étiquette (cercle vert). Les quatre crochets des angles (cercles violets) se défont assez facilement avec deux petits tournevis plats : l'un force l'ouverture dans la fente latérale, l'autre repousse la languette vers l'intérieur



-3- Les deux languettes du bord avant sont plus difficiles à ouvrir (cercles jaunes). Après avoir ouvert les autres points, entrebaillez la box et repérez les crochets avec une lampe de poche. Sur la photo, le crochet est derrière le condensateur de droite. On peut ensuite les ouvrir avec le tournevis sous contrôle visuel sans les casser



-4- A l'ouverture surprise! Les antennes n'ont pas disparu avec la nouvelle version, Elles étaient simplement cachées (cercles bleus). Le module Wifi est bien visible (cercle violet). Pour le démonter il



faut faire sauter deux points de colle.

-5- Mettez le module et ses antennes à la poubelle.

-6- rebranchez tous les cables. La freebox marche aussi bien qu'avant et n'émet plus d' hyperfréquence.

